

Cazile HIDROBOX sunt fabricate din placi acrilice (sanitare) ranforsate si intarite pe exterior cu fibra de sticla. Acrilul este un material sintetic care prezinta o suprafata extrem de dura. Proprietatile acrilului confera cazilor un grad ridicat de confort si intretinere usoara, pe timp indelungat, daca utilizatorul respecta instructiunile de instalare si utilizare.

SISTEMUL 1 - DESCRIEREA SISTEMULUI BASIC S	FOLOSIREA CAZII CU HIDROMASAJ Nu porniti pompa pana ce nivelul apei nu depaseste inaltimea duzelor. Nu activati sistemul de hidromasaj cu cada goala, pornirea motorului fara apa poate prejudicia functionarea sistemului. Nu obturati toate duzele de hidromasaj cu pompa pornita. Mentine-ti parul legat si corpul la o distanta moderata fata de sorb. Nu inlaturati ornamentul sorbului, atunci cand cada este plina si in functiune. Se recomanda ca durata sedintelor de hidromasaj sa creasca gradual, primele sedinte fiind recomandate sa fie de scurta durata. Sedintele de hidromasaj vor fi de maxim 20 de minute. Inainte de inceperea sedintei de hidromasaj, verificati temperatura apei, aceasta nu poate depasi 40 ° C. Persoanele a care sufera de boli cardiace, astm si diabet, trebuie sa consulte medicul inainte de utilizarea hidromasajului. INTRETINEREA Nu amestecati produsele de curatire a sistemelor de hidromasaj. Folositi detergenti lichizi fara amoniac, si care nu contin alcool. Folositi o laveta fina pentru orice curatire. Petele persistente de orice tip, pot fi eliminate folosind detergenti lichizi de vase Dupa curatirea cazii, limpeziti cu apa pentru eliminarea oricarui reziduu provenind de la produsul de curatire. Depunerile calcaroase se elimina cu ajutorul unei lavete imbibata in otet sau lamaie de preferinta calde. Arsurile de tigari pot fi eliminate cu ajutorul unei hartii abrazive cu granulatie 1000, urcand succesiv pana la 1200 si in final finisand cu hartie de 1500, mereu imbibata in apa. Pentru curatirea si dezinfectia conductelor de hidromasaj, va sfatuim sa folositi sistemul de autocuratire, iar in cazul in care nu dispuneti de un astfel de sistem umpleti cada cu apa si turnati lichid de dezinfectie in cantitatea recomandata de producator (nu amestecati cu detergenti), puneti in functiune hidromasajul si goliti cada. Pentru eliminarea apei reziduale din sistemul de aer, puneti-l in functiune cu cada goala timp de 5 secunde. TENSIUNE ALIMENTARE 230 V; FRECVENTA 50 Hz ; POMPA DE APA 650 W ; COMPRESOR 450 W ; GRAD DE PROTECTIE PX5 ; CABLU DE ALIMENTARE (2m) 3x 1.5 mm
SISTEMUL 2 DESCRIEREA SISTEMULUI BASIC S + AIR	DOTARI : Sistem de hidromasaj cu actionare pneumatica compus din: - 6 duze hidromasaj - Comanda pneumatica - Pompa hidromasaj 650 W - sorb ; - ventil automat cu preaplin si sifon.

SISTEMUL 3 DESCRIEREA SISTEMULI TEC 1	FOLOSIREA CAZII CU HIDROMASAJ Nu porniti pompa pana ce nivelul apei nu depaseste inaltimea duzelor. Nu activati sistemul de hidromasaj cu cada goala, pornirea motorului fara apa poate prejudicia functionarea sistemului. Nu obturati toate duzele de hidromasaj cu pompa pornita. Mentine-ti parul legat si corpul la o distanta moderata fata de sorb. Nu inlaturati ornamentul sorbului, atunci cand cada este plina si in functiune. Se recomanda ca durata sedintelor de hidromasaj sa creasca gradual, primele sedinte fiind recomandate sa fie de scurta durata. Sedintele de hidromasaj vor fi de maxim 20 de minute. Inainte de inceperea sedintei de hidromasaj, verificati temperatura apei, aceasta nu poate depasi 40 ° C. Persoanele a care sufera de boli cardiace, astm si diabet, trebuie sa consulte medicul inainte de utilizarea hidromasajului. INTRETINEREA Nu amestecati produsele de curatire a sistemelor de hidromasaj. Folositi detergenti lichizi fara amoniac, si care nu contin alcool. Folositi o laveta fina pentru orice curatire. Petele persistente de orice tip, pot fi eliminate folosind detergenti lichizi de vase Dupa curatirea cazii, limpeziti cu apa pentru eliminarea oricarui reziduu provenind de la produsul de curatire. Depunerile calcaroase se elimina cu ajutorul unei lavete imbibata in otet sau lamaie de preferinta calde. Arsurile de tigari pot fi eliminate cu ajutorul unei hartii abrazive cu granulatie 1000, urcand succesiv pana la 1200 si in final finisand cu hartie de 1500, mereu imbibata in apa. Pentru curatirea si dezinfectia conductelor de hidromasaj, va sfatuim sa folositi sistemul de autocuratire, iar in cazul in care nu dispuneti de un astfel de sistem umpleti cada cu apa si turnati lichid de dezinfectie in cantitatea recomandata de producator (nu amestecati cu detergenti), puneti in functiune hidromasajul si goliti cada. Pentru eliminarea apei reziduale din sistemul de aer, puneti-l in functiune cu cada goala timp de 5 secunde. TENSIUNE ALIMENTARE 230 V; FRECVENTA 50 Hz ; POMPA DE APA 700 W ; COMPRESOR 450 W ; GRAD DE PROTECTIE PX5 ; CABLU DE ALIMENTARE (2m) 3x 1.5 mm
SISTEMUL 4 DESCRIEREA SISTEMULI TEC 2	DOTARI : - pompa de 700 W. - buton digital actionare pompa apa ; - regulator digital intensitate hidromasaj - 4 jeturi laterale - 2 jeturi picioare - 4 jeturi dorsale - senzor nivel umplere apa; - sorb ; - ventil automat cu preaplin si sifon.



Folosirea

pulsatoarelor

Buton ON-OFF (START/ STOP) Controlul superior pune in functiune si opreste hidromasajul apa-aer. Apasati pentru pornire si reapasati pentru oprire (sistemul are in dotare un senzor de nivel care impiedica pompa sa porneasca daca nivelul apei nu depaseste nivelul duzelor.

Controlul amestec apa- aer –Modifica intensitatea hidromasajului amestecand apa cu aerul prin intermediul sistemului venturi. (electrovalva aer)

Led informativ –Prezinta 3 stari diferite:

Rosu- hidromasajul este oprit.

Verde intermitent –nu este suficienta apa pentru activarea hidromasajului.

Verde –hidromasajul functioneaza corect.

SISTEME DE HIDROMASAJ HIDROBOX

SISTEMUL 5 - DESCRIEREA SISTEMULUI TEC 1 PENTRU DOTARI OPTIONALE

DOTARI :

- pompa de 700 W.
- **buton digital actionare pompa apa ;**
- regulator digital intensitate hidromasaj
- 4 jeturi laterale
- 2 jeturi picioare
- 4 jeturi dorsale
- senzor nivel umplere apa;
- sorb ;
- ventil automat cu preaplin si sifon.



OPTIUNI:

CROMO TERAPIE CONTROL TEMPERATURA AROMO TERAPIE SISTEM IGIENIZARE



SISTEMUL 6 - DESCRIEREA SISTEMULUI TEC 2 - PENTRU DOTARI OPTIONALE

DOTARI :

- pompa de 700 W.
- **buton digital actionare pompa apa ;**
- regulator digital intensitate hidromasaj
- 4 jeturi laterale
- 2 jeturi picioare
- 4 jeturi dorsale
- compresor 450 W;
- **buton digital actionare compresor aer cald**
- regulator digital intensitate aeromasaj
- senzor nivel umplere apa;
- 12 duze de aeromasaj pe fundul cazii;
- sorb ;
- ventil automat cu preaplin si sifon.



OPTIUNI:

CROMO TERAPIE CONTROL TEMPERATURA AROMO TERAPIE SISTEM IGIENIZARE



Folosirea pulsatoarelor

(START/ STOP) Controlul superior pune in functiune si opreste hidromasajul apa-aer. Apasati pentru pornire si reapasati pentru oprire (sistemul are in dotare un senzor de nivel care impiedica pompa sa porneasca daca nivelul apei nu depaseste nivelul duzelor.

Controlul amestec apa- aer –Modifica intensitatea hidromasajului amestecand apa cu aerul prin intermediul sistemului venturi. (electrovalva aer) Led informativ –Prezinta 3 stari diferite: Rosu-hidromasajul este oprit. Verde intermitent –nu este suficienta apa pentru activarea hidromasajului. Verde –hidromasajul functioneaza corect.

CROMOTERAPIA Sistemul de cromoterapie activeaza sistemul nervos favorizand un echilibrul emotional si vitalizand organismul. Rosul reimprospateaza, cu ajutorul culorii verde recuperezi fluiditatea in organism, albastrul te umple de forta si vitalitate, galbenul favorizeaza creativitatea si limpezeste mintea, gandirea. Cromoterapia –prin-o atingere scurta se activeaza toate culorile concomitent, iar printr-o atingere prelungita –se activeaza sistemul si porneste functia automata, culorile se schimba incepand cu culoarea alba, apasand din nou se activeaza functia manuala si culoarea care apare in acel momente –ramane fixata pentru schimbarea culorii, repetati procedeul. Pentru a finaliza, apasati din nou si se va opri sistemul.

CONTROLUL TEMPERATURII Sistemul de controlul temperaturii ne permite sa mentinem temperatura apei constanta si sa ne bucuram de toate beneficiile hidromasajului. O sedinta de hidromasaj la temp de 37 ° C este ideal pentru relaxarea si eliminarea tuturor tensiunilor acumulate. Pentru controlul si mentinerea temperaturii este necesar ca sistemul de hidromasaj cu apa sa fie in functiune. Apasand o data, se activeaza sistemul si se mentine temperatura apei din cada, iar reapasand se va dezactiva functia.

AROMOTERAPIE Sistemul de aromoterapie aduce un plus de tonificare si relaxare pentru piele. Cu ajutorul esentelor, se stimuleaza campuri importante ale creierului , obtinand astfel un echilibru intre corp si minte. Pentru functionarea sistemului de aromoterapie este necesar ca sistemul de hidromasaj aer-apa sa fie activat. Desfaceti dopul de la aromoterapie, introduceti cateva picaturi de esenta aromata in recipient si montati din nou dopul.Recipientul se monteaza in orificiul dopului. Sistemul de aromoterapie vine in dotare cu un kit de esente. Va sfatuim sa schimbati recipientul cand schimbati esentele sau cand detectam ca diminueaza functionalitatea sa.

SISTEMUL

DE IGIENA Sistemul de igiena reprezinta un sistem de dezinfectie care ne permite curatirea circuitului de hidromasaj cu ajutorul lichidului de dezinfectie. Pentru utilizarea sistemului este necesar sa fie cada goala. Apasand o data, indicatorul luminos va licari semnaland ca sistemul de igiena a fost selectat. Apasand din nou, ca o masura de siguranta, se va confirma activarea ciclului de dezinfectie, indicatorul luminos ramanand aprins. Daca detectam un semnal sonor intens, inseamna lipsa de lichid de dezinfectie, desfaceti dopul si introduceti lichid de dezinfectie, montati dopul la loc. Sistemul nu trebuie sa fie in functiune cand se umple recipientul cu lichid de dezinfectie.

FOLOSIREA CAZII CU HIDROMASAJ Nu porniti pompa pana ce nivelul apei nu depaseste inaltimea duzelor. Nu activati sistemul de hidromasaj cu cada goala, pornirea motorului fara apa poate prejudicia functionarea sistemului. Nu obturati toate duzele de hidromasaj cu pompa pornita. Mentine-ti parul legat si corpul la o distanta moderata fata de sorb. Nu inlaturati ornamentul sorbului, atunci cand cada este plina si in functiune. Se recomanda ca durata sedintelor de hidromasaj sa creasca gradual, primele sedinte fiind recomandate sa fie de scurta durata. Sedintele de hidromasaj vor fi de maxim 20 de minute. Inainte de inceperea sedintei de hidromasaj, verificati temperatura apei, aceasta nu poate depasi 40 ° C. Persoanele a care sufera de boli cardiace, astm si diabet, trebuie sa consulte medicul inainte de utilizarea hidromasajului.

INTRETINEREA Nu amestecati produsele de curatire a sistemelor de hidromasaj. Folositi detergenti lichizi fara amoniac, si care nu contin alcool. Folositi o laveta fina pentru orice curatire. Petele persistente de orice tip, pot fi eliminate folosind detergenti lichizi de vase Dupa curatirea cazii, limpeziti cu apa pentru eliminarea oricarui reziduu provenind de la produsul de curatire. Depunerile calcaroase se elimina cu ajutorul unei lavete imbibata in otet sau lamaie de preferinta calde. Arsurile de tigari pot fi eliminate cu ajutorul unei hartii abrazive cu granulatie 1000, urcand succesiv pana la 1200 si in final finisand cu hartie de 1500, mereu imbibata in apa. Pentru curatirea si dezinfectia conductelor de hidromasaj, va sfatuim sa folositi sistemul de autocuratire, iar in cazul in care nu dispuneti de un astfel de sistem umpleti cada cu apa si turnati lichid de dezinfectie in cantitatea recomandata de producator (nu amestecati cu detergenti), puneti in functiune hidromasajul si goliti cada. Pentru eliminarea apei reziduale din sistemul de aer, puneti-l in functiune cu cada goala timp de 5 secunde. TENSIUNE ALIMENTARE 230 V; FRECVENTA 50 Hz ; POMPA DE APA700 W ; COMPRESOR 450 W ; REZISTENTA 1500 W ; GRAD DE PROTECTIE PX5 ;CABLU DE ALIMENTARE (2m) 3x 1.5 mm